

---

*UB1 Display Default Settings*

---

P1: 36V

P2: 20 in

P3: 25 kmh

P4: 00

P5: 01

P6: 25

P7: 12

P8: PSd-n

Hvis du er kommet til at sætte en adgangskode til med uheld, så er det mest sandsynligt at du har sat koden til 1212.