



TWS HØRETELEFONER

QUICK GUIDE

VAYA-A





Ikke egnet for børn under 3 år.
Indeholder små dele.



Dette produkt indeholder magnetiske dele.
Tjek med din læge om dette kan påvirke dit indopererede medicinske apparat.



Fare - For at undgå høreskader skal du ikke bruge høretelefonerne ved høj lyd over længere tid. Skru ned for lyden før du bruger høretelefonerne. Brug dem kun ved passende lydstyrke niveau.

SPECIFIKATIONER

Bluetooth: V5.0

Type: TSW

Afspilningstid: 6 Timer

Opkaldstid: 4 Timer

Opladningstid: 2 timer

Lydintensitet: 87db+3db

Forvrængning: <0.1%

Frekvens rækkevidde: 2402MHz – 2480MHz


Øretelefoners batteri: 3.7V/40mAh * 2

Opladningsboksens batteri: 3.7V/620mAh

Parringsnavn: VAYA-A

KOM I GANG

1. Tag begge øretelefoner ud af opladningsboksen og fjern beskyttelsesfilmen fra begge øretelefoner.



2. Placer begge øretelefoner tilbage i opladningsboksen og luk låget.
3. Åbn låget igen og tag begge øretelefoner ud på samme tid.
4. Forbind din telefon med øretelefonerne.

Find videoinstruktioner på vores hjemmeside: www.envivo.nu

BETJENING

- Besvar opkald: Enkelt tryk
- Afslut opkald: Enkelt tryk
- Afvis opkald: Dobbelt tryk
- Play/pause musik: Enkelt tryk
- Næste nummer: Tryk på højre øretelefonsknap
- Forrige nummer: Tryk på venstre øretelefonsknap



Opgave	Handling	LED indikator
Tænd	Når slukket, hold knappen nede	Blå LED lys
Sluk	Når tændt, hold knappen nede	Rød LED lys og så lukker den ned
Parring	10 sekunder efter øretelefonerne er tændt, kommer de automatisk i parring tilstand. Man kan også holde knappen nede i omkring 6 sekunder. Parring navn: VAYA-A	Blinker rød og blå

Opgave	Handling	LED indikator
Tænder / slukker automatisk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Øretelefonerne vil tænde og forbinde automatisk, når de tages ud af opladningsboksen. 2. Øretelefonerne slukkes automatisk og begynder at oplade, når de lægges ned i opladningsæsken og låget lukkes. 	
Voice Dial (Kun Iphone)	Hold knappen nede, når forbundet til telefon.	
Opladning	Øretelefonerne begynder at oplade, når de placeres i opladningsæsken og låget lukkes.	Rød LED lys

Opgave	Handling	LED indikator
Opladning færdig		LED slukker
Lav strøm nedlukning	Når batteriet har mindre end 3.4V strøm tilbage, vil du få en stemme advarsel og et hvidt LED lys vil blinke hvert 5. sekund	
Øretelefonerne lukker automatisk ned, hvis der ikke har været Bluetooth forbindelse i ca. 12 minutter		LED slukker

OPBEVARING

Det anbefales at opbevare øretelefonerne i opladningsboksen, når de ikke er i brug.

Når øretelefonerne løber tør for strøm og de ikke bliver opladet i flere dage, så vil de gå i beskyttelsestilstand. Når de går i beskyttelsestilstand skal man oplade øretelefonerne i minimum 8 timer, før man kan bruge dem.

Husk at oplade opladningsboksen efter hver 4. til 5. opladning af høretelefonerne.

Find den komplette manual her: www.envivo.nu

BORTSKAFFELSE

Batterier, elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige for miljøet og skadelige for menneskers sundhed, hvis der ikke bortskaffes korrekt af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Batterier, elektrisk og elektronisk udstyr, der er mærket med WEEE logoet (som vist til venstre), bør ikke smides væk med husholdningsaffaldet. Kontakt din kommunes afdeling for bortskaffelse af affald, da de vil være i stand til at give oplysninger om genanvendelsesmulighederne i dit område.

